

Montageanleitung

Unterputz Kastenzähler

Lorenz

1. Oberkante des UPK mit Mauer bündig einbauen.
2. Richtungspfeile auf Kastenboden und Styroporabdeckung müssen mit Durchflussrichtung übereinstimmen.
3. Achtung Lötmontage: Styroporabdeckung abnehmen, Distanzrohr ausschrauben und Ausgleichverschraubung seitwärts herausziehen. (O-Ringe sind hitzebeständig). Nach Lötmontage Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
4. Nach Fertigstellung Dichtheit prüfen.
5. Die Installationsrohre sind vor und hinter dem Unterputzkasten zu befestigen.

ACHTUNG!
Es ist unbedingt auf spannungsfreien Einbau zu achten!
Gewährleistung nur bei nachgewiesener Beachtung dieser Vorschriften.